

Mise à Jour de WINDOWS® 10 à partir de WINDOWS® 7 sur les Tablettes MOTION CL920, C5te/F5te, C5m/F5m et R12

Avant Propos:

Ce document fournit les informations pour la mise à jour vers Microsoft® Windows® 10 à partir de Windows® 7 sur les Motion Computing® CL920, C5te/F5te, C5m/F5m et R12. Vos fichiers, paramètres et applications devraient être conservés. Néanmoins si vous décidez de ne pas les conserver, suivez les instructions générales pas à pas fournies par Microsoft.

Préparation:

1. Vérifiez que votre tablette est compatible avec la mise à jour.
2. Vérifiez que toutes les mises à jour de Windows Update sont effectuées.
3. Sauvegardez votre Tablette.
4. Mettez à jour votre tablette avec la dernière version du BIOS
5. Vérifiez que tous les périphériques sont activés dans le Motion Tablet Center.
6. Si vous avez crypté le disque de votre tablette avec WinMagic SecureDoc Control Center, désactivez le cryptage du disque avant de faire la mise à jour Windows 10. Vous pourrez crypter à nouveau votre disque une fois la mise à jour effectuée. Cliquez ici pour plus d'informations Instructions for SecureDoc Decryption.
7. Si vous avez une tablette équipée d'un Modem 3G/4G, désinstallez les drivers de celui-ci en passant par Panneau de Configuration>Programmes>désinstaller un programme.
8. Désinstallez le MOTION Dashboard.

Mise à jour de votre Tablette PC

La mise à jour de Windows 10 s'effectue au travers de Windows Update.

Compléter la mise à jour

Après avoir installé la mise à jour de Windows 10 sur votre Tablette PC, vous aurez besoin de mettre à jours vos logiciels et pilotes.

1. Rendez vous sur http://www.motioncomputing.com/us/support/driver_download_win10
2. Téléchargez le fichier ZIP correspondant et décompressez le dans un répertoire de votre disque dur.
3. Installez le Motion Tablet Center (MCTabCtrSetup.exe).
4. Installez Motion System Monitor (MCSYSMONSetup.exe).
5. Pour mettre à jour les boutons (à l'exception de la CL920), double cliquez sur systemButtons.reg et userButtons.reg.
6. Si vous avez un Modem 3G/4G, téléchargez le fichier ZIP correspondant et décompressez le dans un répertoire de votre disque dur. Ensuite installez le pilote EM7305 sur votre tablette.
7. Si vous utilisez WinMagic SecureDoc encryption software, Vous pouvez dès à présent crypter votre disque à nouveau.
8. Redémarrez votre Tablette.

Pré-requis pour la mise à jours

Les pré-requis matériels doivent être vérifiés avant de procéder à la mise à jour :

- o Motion CL920, C5te/F5te, C5m/F5m ou R12 fonctionnant Microsoft Windows 7
- o Clavier
- o Alimentation secteur Motion
- o Une connexion internet fonctionnelle
- o Souris (option)

Mise à jour du BIOS

Votre Tablette doit impérativement fonctionner avec la dernière version du BIOS avant de commencer la mise à jour Windows 10. Pour mettre à jour votre BIOS, rendez vous sur

<http://www.motioncomputing.com/support/downloads> et sélectionnez la dernière version du BIOS pour votre modèle de tablette.